

Zie detail 3

Zie detail sleufgat 1

(a)

Zie detail sleufgat 2

(a)


Zie detail sleufgat 2

(a)



Zie detail sleufgat 1

(a)




A




B




C



Detail sleufgat 1




Detail sleufgat 2




Detail 3


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3



**STAP 1**  
Kijk eerst of alles goed past.  
En meet overhoeks zie stap 2




Detail 4




**STAP 2**  
Overhoeks meten deze maten  
moeten precies het zelfde zijn dan  
is alles haaks. Ga nu terug naar  
stap 1 en lijm alle verbindingen.  
Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3




STAP 3  
Panelen aanbrengen



STAP 4  
Latten aanbrengen



STAP 5  
Slot inboren



Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2015	1030
Maat	Lengte
(a)	638,3
(b)	838,0
(c)	838,0
(d)	536,3
(e)	834,0
(f)	774,0
(g)	476,3
(h)	838,0
(i)	816,0
(j)	541,0
(k)	519,0

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2015
B	2	Vuren	35	107	938
C	2	Vuren	35	122	938
D	3	MDF	5	536	834
E	3	MDF	15	774	476
F	6	Vuren	11	14	838,0
G	6	Vuren	11	14	541,0
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3